



<http://www.iriver.com>



iriver^{plus}

软件使用手册

iriver^{plus}

1 iriver plus

1. iriver plus 和 H10	1
2. 系统要求	1

2 安装 iriver plus

1. 安装 iriver plus	2
-------------------------	---

3 预览 iriver plus

1. 升级 iriver plus	4
2. 关于 iriver plus 窗口	5

4 使用 iriver plus

1. 添加歌曲到 iriver plus	7
2. 在 iriver plus 播放音乐	8
3. 从 CD 压缩音乐	9
4. 在 iriver plus 中创建播放列表	11
5. 编辑音乐信息	13

5 使用 H10

1. 连接 H10 到 iriver plus	17
2. 设置 H10 同步选项	18
3. 使用 H10 的整理功能	19
4. 在 iriver plus 中升级 H10 固件	20

1 iriver plus 和 H10

H10 是一台便携式音频播放器，它具备了足够的容量来储存你的音乐。
基本来说，iriver plus 能够与 H10 进行自动同步。
当你连接 H10 至计算机，iriver plus 会启动，所有在媒体库中的歌曲和播放列表可以自动传输到 H10。此外，你可以创建和管理你的个人播放列表。
更多关于使用 H10 的信息，请参考 H10 的使用手册。

2 系统要求

- 运行 iriver plus 的最低计算机配置如下。
- 300MHz 奔腾处理器或更高
 - Windows 2000/ XP
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高
 - 128MB 内存
 - SVGA 或更高分辨率显示器（800×600 分辨率或更高）

 使用此功能，iriver plus 必须连接到互联网。

iriverplus

1 安装 iriver plus


- 1 在计算机 CD-ROM 驱动器中放入安装光盘后, 安装程序将会自动启动。
如果安装程序没有自动启动。点击“我的电脑”图标并运行 CD-ROM 驱动器中的“river_setup_full.exe”文件。
如果“Installer Language (安装语言)”窗口出现, 选择想要的语言后点击 [OK/确定] 按钮。




- 2 安装过程请按照下面所示的图示进行。




- 3 如果“License Agreement (许可证协议)”窗口出现, 单击 [I Agree(我同意)] 按钮。




- 4** 选择安装组件后点击 [Next(下一步)] 按钮。



- 5** 选择安装文件目录后点击 [Install(安装)] 按钮。



- 6 显示安装过程窗口。



- 7** 选择文件类型后点击 [Next(下一步)] 按钮。




- 8 安装结束窗口出现后点击 [Finish(完成)] 按钮。




1 升级 iriver plus

1 你可以设置 iriver plus 自动检查升级。
点击 [Options(选项)] – [Preferences(参数)] – [General(一般)]。



2 在 [General(一般)] 表中点击选中 “Check Auto Updates When Program Starts (程序启动时检查自动更新)” 复选框




使用此功能，iriver plus 必须连接到互联网。

2 关于 iriver plus 窗口



- | | |
|--------------|---------------|
| 1 关闭 | 9 重复 |
| 2 隐藏/最小化 | 10 播放/暂停 |
| 3 最大化/最小化 | 11 下一首 |
| 4 已播放时间/剩余时间 | 12 随机播放 |
| 5 进度条 | 13 添加文件/添加文件夹 |
| 6 音量 | 14 保存播放列表 |
| 7 静音 | 15 清除播放列表 |
| 8 前一首 | 16 MusicID 查找 |




- B**
- | | |
|--------------|--------------|
| 1 播放 | 7 MusicID 查找 |
| 2 添加文件/添加文件夹 | 8 改变窗口大小 |
| 3 新播放列表 | 9 列表窗口 |
| 4 清除 | 10 关闭 |
| 5 压缩编码 | 11 查找 |
| 6 传输 | 12 媒体库窗口 |
- 13 所有音乐
显示媒体库中的所有歌曲。
最近播放的歌曲。
罗列最常播放的歌曲。
我的评级。
根据级别值罗列你已经评级的歌曲。

1 添加歌曲到 iriver plus

1. 添加电脑上的歌曲至媒体库

计算机上的歌曲或者其他音频文件可以添加至媒体库的所有音乐或者播放列表中。

1 从你的计算机上点击拖放歌曲文件至媒体库窗口的 [All Music(所有音乐)] 中 (或者选择[File(文件)] – [Add file or Add Folder(添加文件或添加文件夹)]), 然后选择要添加的歌曲。




2. 媒体库歌曲

媒体库是一个所有被 iriver plus 识别的音乐的数据库。
如果有一些歌曲没有在 iriver plus 中罗列, 请使用上面介绍的步骤添加。

说明, 歌曲没有在 iriver plus 中储存, 它们仍然存放在你的计算机的硬盘中。
如果你删除或者改变了在硬盘上的文件, iriver plus 将无法查找找到或者传输这些文件。

2 在 iriver plus 播放音乐

1 在媒体库的所有音乐或者播放列表中选择一首歌曲。




2 点击媒体库窗口底部的 [Play(播放)] 键或者双击音乐文件进行播放。




3 从 CD 压缩音乐

iriver plus 可以对你的音乐 CD 进行压缩编码。压缩编码将在你的计算机上生成一个歌曲的拷贝，所以你无需 CD 也可以收听音乐。此外，iriver 还能传输歌曲到便携设备中，为你喜爱的歌曲创建播放列表等。
CD 将被压缩编码成为 WMA(Windows Media Audio) 文件。

1 在计算机上插入音频 CD。
你需要点击在媒体库中罗列的 CD 驱动器来显示光盘上的音轨。
CD 上的歌曲名称将显示在媒体库中。



2 如果歌曲名称没有自动罗列，请右键点击 CD 驱动器并选择 [Lookup CD From Gracenote (在 Gracenote 上查找 CD)]。
关于 CD 的信息，包括歌曲名称，专辑和艺术家名称将会自动对应到要压缩解码的文件中。



3 点击媒体库中的 [Encoding(压缩编码)] 按钮开始压缩编码选择的歌曲。



4 检查输入的信息并点击媒体库底部的 [Encoding(压缩编码)] 按钮。
选择的 CD 音轨将被压缩编码。



5 压缩编码可能花费几分钟时间，在每首歌进行编码压缩时将会显示一个进度条。
当压缩完成，新的歌曲将自动添加到媒体库的所有音乐中。

6 歌曲将会保存到[我的文档]中的[我的音乐]文件夹中。
歌曲会保存在一个以专辑命名的文件夹内。
iriver plus 的压缩显示区域中显示各个文件压缩所需时间。
点击底部的 [Close[关闭]] 按钮取消压缩编码。


4 在 iriver plus 中创建播放列表

播放列表是歌曲的列表。
你可以按照特定的顺序创建需要播放的歌曲的列表。

1 右键点击媒体库窗口中的 All Music (所有音乐)。



2 在弹出菜单中选择 [New Playlist(新播放列表)], 然后输入新播放列表的名称。



3 点击 All Music (所有音乐) 在列表中选择一首歌曲，然后拖放到新创建的播放列表。
重复这个步骤添加其他歌曲至播放列表。


需要选择多个文件，在选择文件的同时按住 [Ctrl] 或 [Shift] 键不放。




2. 传输播放列表至 H10

连接H10至你的计算机并打开电源。

1 选择需要传输到 H10 的歌曲或播放列表。



2 点击传输图标并选择 [Transfer Selected Playlist(传输选择的播放列表)]。



3 选择的播放列表将被传输至 H10。



如果播放器上没有足够的剩余空间，只有那些大小合适的文件会被传输，并且传输中止。


5

编辑音乐信息


1. 音乐评级

你可以为每首歌曲评定一个等级。

1 在媒体库中右键点击一首歌曲。



2 点击 [My Rating(我的评级)] 然后选择星星的数目来对每首歌曲评级。
1 颗星为最低级别，5 颗星为最高级别。




点击 My Rating(我的评级) 或者一个评级值来根据级别显示歌曲。
这些评级能够传输到 H10 中，让你无论何时何地都能使用。


2. 手动编辑音乐信息

一些歌曲可能没有显示正确的信息（标题，艺术家等）。
你可以手动编辑歌曲信息。

1 在媒体库中右键点击一首歌曲并点击 [Song Info(歌曲信息)] 菜单。




2 输入更新的歌曲信息后点击 OK（确定）。



3. 使用 MusicID

如果 iriver plus 连接到互联网，你可以通过 Gracenote CDDb（CD 数据库）中查找音乐信息。

1 点击媒体库中的一首歌曲。



2 点击 [Identify with MusicID(MusicID查找)]。
iriver plus 会查找歌曲信息并显示一个匹配的结果的列表。
高亮选择正确的歌曲并点击 Save Tag(保存 Tag)按钮。



使用 [MusicID 查找] 功能，iriver plus 必须连接到互联网。

4. Gracenote CDDB

音乐识别技术和相关数据库由 Gracenote® 提供。
Gracenote 是在音乐识别技术和相关内容传输上的工业标准。
更多信息请访问 www.gracenote.com


来自 Gracenote, Inc. 的 CD 和音乐相关的数据为 © 2000-2004 Gracenote 版权所有。
Gracenote CDDB® 客户端软件, 2000-2004 Gracenote 版权所有。
这个产品和服务包括了下面的美国专利: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, 以及其他申请中的专利。
提供的服务或者设备制造由 Open Globe, Inc. 美国专利 6,304,523 许可。

Gracenote 和 CDDB 是 Gracenote 的注册商标。
Gracenote 的标识和 [Powered by Gracenote] 的标识为 Gracenote 的注册商标。

1 连接 H10 到 iriver plus

iriver plus 可以传输歌曲到你的 iriver H10 播放器。
选择媒体库中的查找区域。

- 1 连接 H10 至你的计算机并打开电源。
H10 将在媒体库中以图标显示。
请参考 H10 的说明书以获得更多信息。




2 设置 H10 同步选项

如果你在 iriver plus 中设置了同步选项，所有音乐以及播放列表能够很容易的传输到 H10。自动同步和手动传输帮助你传输歌曲到播放器中。

- 1 如果 iriver plus 已经安装，当你连接 H10 至计算机并打开播放器电源后它将自动启动。
- 2 右键点击播放器图标并在弹出菜单中选择 [Sync Options(同步选项)] 中改变同步选项设置。



- 3 根据个人喜好设置 [Auto Sync(自动同步)] 或者 [Manual Transfer(手动传输)] 并点击 [OK(确定)]按钮。



Sync Option (同步选项)

自动同步 (包括所有音乐和播放列表)
选择此选项，当 H10 连接到你的计算机后，媒体库中的所有歌曲和播放列表将自动传输到 H10。

自动同步 (仅播放列表)
选择此选项，仅自动传输在播放列表中的歌曲到 H10。

Manual Transfer (手动传输)
选择此选项，你可以在媒体库中选择特定的歌曲和播放列表，然后拖放到 H10 进行传输。

需要使用 [Sync Option (同步功能)]，H10 必须连接到计算机。

3 使用 H10 的整理功能

如果在媒体库中删除歌曲，整理功能会查找并删除H10播放器中对应的歌曲。

- 1 连接 H10 到计算机并运行 iriver plus。
- 2 在媒体库中右键点击 H10。在弹出菜单中选择 [Clean Up (整理)]。



[Clean Up (整理)] 功能仅在选择了 [Auto Sync(自动同步)] 选项且 H10 已经连接到计算机后可用。


4 在 iriver plus 中升级 H10 固件

1. 固件升级

1 在菜单中选择 [Options(选项)] – [Preferences(参数)] – [General(一般)]。




2 当参数窗口出现，选择 [General(一般)] – [Check for Update(检查更新)] 并选择 [Check Firmware Upgrade Automatically When Device is Connected(设备连接时自动检查固件升级)]。



2. 手动固件升级

1 在菜单中选择 [Options(选项)] – [Firmware Upgrade(固件升级)]。



- 固件升级过程中请勿断开播放器与电脑的连接。
- 使用固件升级功能，iriver plus 必须与 H10 连接，并且连接到互联网。